

## **Podłączenie Sterownika do sieci Internetowej WIFI**

### **Aplikacja do pobrania na Google Play, App Store**

### **lub Kod QR na sterowniku**

---

W celu aktywowania i podłączenia sterownika do WiFi należy wejść do menu Serwis.

Aby to zrobić należy podczas włączania zasilania sterownika przytrzymać przycisk F (środkowy kwadrat) do momentu aż pojawi się literka AP

W tym momencie na telefonie musimy dokończyć konfigurację sieci WIFI

#### **Instrukcja podłączenia**

1. Podłączenie automatyczne - otwórz zainstalowaną aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją na telefonie.
2. Podłączenie ręczne - wpisz w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.4.1 i dokończ konfigurację.
3. **WAŻNE zapisz sobie ID sterownika** będzie potrzebne do połączenia sterownika z aplikacją.
4. Po prawidłowym połączeniu z siecią wifi sterownik automatycznie przejdzie do wyświetlania aktualnej temperatury.
5. Konfiguracja zakończona.
6. Uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację do której dodajemy urządzenie, wpisujemy **ID** naszego sterownika oraz własną nazwę urządzenia.
7. Standard WiFi: **802,11 b/g/n**
8. Częstotliwość pracy: **2.4 GHz**

**Od tego momentu można kontrolować nasz sterownik z Aplikacji na telefonie**

**Aktualne temperatury, stan pracy, alarmy o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze.**

#### **UWAGA**

**W zależności od modelu telefonu i wersji zainstalowanego oprogramowania dostęp do ustawień sieci wifi może się różnić.**



