

Podłączenie Sterownika do sieci Internetowej WIFI

Aplikacja do pobrania na Google Play, App Store

lub Kod QR na opakowaniu sterownika

W celu aktywowania i podłączenia sterownika do WIFI należy wejść do menu Serwis.

Aby to zrobić należy podczas włączania zasilania sterownika przytrzymać przycisk F (środkowy kwadrat )

Pojawią się 3 funkcje serwisowe przesuwaj  lub 

1- 0 - praca bez WIFI 1- wyszukiwanie sieci AP
ustaw 1-1 i odczekaj aż pojawi się AP w tym momencie na telefonie musimy dokończyć konfigurację sieci WIFI

2 – korekta wskazań czujnika 1 +/-9  

3 – korekta wskazań czujnika 2 +/-9 (jeśli występuje w danym modelu)
Po ustawieniu korekty temperatury sterownik sam wyjdzie z menu serwis po około 3 sekundach.

Instrukcja podłączenia

1. Podłączenie automatyczne - otwórz zainstalowaną aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją na telefonie.
2. Podłączenie ręczne; wyszukaj sieć wifi sterownika - wpisz w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.4.1 i dokończ konfigurację.
3. **WAŻNE zapisz sobie ID sterownika** będzie potrzebne do połączenia sterownika z aplikacją.
4. Po prawidłowym połączeniu z siecią wifi sterownik automatycznie przejdzie do wyświetlania aktualnej temperatury.
5. Konfiguracja zakończona.
6. Uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację do której dodajemy urządzenie, wpisujemy ID naszego sterownika oraz własną nazwę urządzenia.
7. Standard WiFi: **802,11 b/g/n**
8. Częstotliwość pracy: **2.4 GHz**

Od tego momentu można kontrolować nasz sterownik z Aplikacji na telefonie

Aktualne temperatury, stan pracy, alarmy o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze.

Uwaga

W zależności od modelu telefonu i wersji zainstalowanego oprogramowania dostęp do ustawień sieci wifi może się różnić.

