

Podłączenie Sterownika do sieci Internetowej WIFI

Aplikacja do pobrania na Google Play, App Store

lub Kod QR na opakowaniu sterownika

W celu aktywowania i podłączenia sterownika do WIFI należy wejść do menu Serwis.

Aby to zrobić należy podczas włączania zasilania sterownika przytrzymać przycisk F (środkowy kwadrat )

Pojawią się 4 funkcje serwisowe przesuwaj  lub 

- 1- 0 - praca bez WIFI 1- wyszukiwanie sieci **AP**
ustaw 1-1 i odczekaj aż pojawi się AP w tym momencie na telefonie musimy dokończyć konfigurację sieci WIFI
- 2 – korekta wskazań czujnika 1 +/-9  
- 3 – korekta wskazań czujnika 2 +/-9 (jeśli występuje w danym modelu)
Po ustawieniu korekty temperatury sterownik sam wyjdzie z menu serwis po około 3 sekundach.
- 4- **RESET ID** Sterownika **ustaw 4-1 i odczekaj aż wyjdzie z menu serwis**

Instrukcja podłączenia

1. Podłączenie automatyczne - otwórz zainstalowaną aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją na telefonie.
2. Podłączenie ręczne; wyszukaj sieć wifi sterownika - wpisz w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.4.1 i dokończ konfigurację.
3. **WAŻNE zapisz sobie ID sterownika** będzie potrzebne do połączenia sterownika z aplikacją.
4. Po prawidłowym połączeniu z siecią wifi sterownik automatycznie przejdzie do wyświetlania aktualnej temperatury.
5. Konfiguracja zakończona.
6. Uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację do której dodajemy urządzenie, wpisujemy **ID** naszego sterownika oraz własną nazwę urządzenia.
7. Standard WiFi: **802,11 b/g/n**
8. Częstotliwość pracy: **2.4 GHz**

Od tego momentu można kontrolować nasz sterownik z Aplikacji na telefonie

Aktualne temperatury, stan pracy, alarmy o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze.

Uwaga

W zależności od modelu telefonu i wersji zainstalowanego oprogramowania dostęp do ustawień sieci wifi może się różnić.

