

Sterownik instalacji SGM-1 Modem GSM



Moduł **GSM SGM-1** służy do kontrolowania kotła wyposażonego w sterownik Firmy KG Elektronik, który posiada możliwość podłączenia panel pokojowego CS lub gniazdo oznaczone GSM . Sterownik powinien być wyposażony w gniazdo RJ12 .Sterownik SGM-1 automatycznie wykrywa funkcje jakie obsługuje dany model. Sterownik wysyła wszystkie dostępne alarmy w danym modelu sterownika np.: alarm podajnika , alarm kotła, błąd podajnika.

Do sterownika SGM-1 musimy zamontować kartę SIM z ważnym doładowaniem lub stałym abonamentem!!! Montaż karty SIM wewnątrz obudowy.

Po podłączeniu sterownika SGM-1 należy wysłać wiadomość SMS z numerem telefonu na jaki mają być wysyłane alarmy i wiadomości. Moduł obsługuje maksymalnie 3 numery. Karta SIM musi być bez numeru PIN !!! . Jeżeli karta posiada pin to należy wcześniej wyłączyć zakładając do telefonu . Koszty wysyłania SMS według stawki operatorów danej sieci. Numer telefonu podajemy z numerem kierunkowy danego kraju. Wysyłając SMS z treścią (kg.get...) otrzymujemy w komunikacie zwrótnym aktualne temperatury na kotle, zasobniku, zaworze, podajniku, oraz czy kotłół pracuje. Uniwersalna opcja to raport całościowy . Można też wysłać sam komunikat z liczbą która odpowiada danej komendzie.

Informacje na temat dostępnych komend wysyłanych przez SMS do sterownika znajdują się w instrukcji.

Dane techniczne

Gniazdo karty SIM (pełen rozmiar)
Gniazdo RJ-11 do podłączenia ze sterownikiem
Gniazdo zasilające 12V 1,5 A
Sterownik wyposażony w 3 diody LED sygnalizujące poziom sygnału GSM

Obrazy



Załączniki

PDF	Instrukcja obsługi (Polska) sgm1gsmp1.pdf 1.04 MB
PDF	User manual (Russian) sgm1gsmru.pdf 1.04 MB